



**Belastbarkeit der Dachkonstruktion mit Schneelast**

Dachbinder

- Punktlasten bis 2 x 750 kg
- Maximale Gesamtlast eines Dachbinders 1,5 t

Stahlträger HE A 200

- Maximale Last 750 kg zwischen den Dachbindern
- Last ist anteilig den Dachbindern anzurechnen

Dachlast insgesamt maximal 6,0 t (60 kN)

**Belastbarkeit der Dachkonstruktion ohne Schneelast**

Dachbinder

- Punktlasten an den Knotenpunkten bis 2,5 t
- Maximale Last zwischen den Knotenpunkten 750 kg
- Maximale Gesamtlast eines Dachbinders 5,0 t

Stahlträger HE A 200

- Maximale Last 750 kg zwischen den Dachbindern
- Last ist anteilig den Dachbindern anzurechnen

⊗ = Untergurtnotenpunkt

Höhenangaben ab Oberkante Hallenboden:

- Dachbinder Unterkante ca. +9,40 m
- Kran Unterkante ca. + 7,75 m

Abstand Dachbinder: 7,50 m  
Abstand Untergurtnotenpunkte im Dachbinder: 4,80 m

Die Position des Krans kann in Längsrichtung verändert werden und muss nicht zwingend im Bühnenbereich sein. Falls der Kran produktionsbedingt nicht über der Bühne stehen kann, müssen die Vorhänge für Backdrop und Sidmasking an den Dachbindern oder produktionsseitig gehängt werden.

Position der Bühne und der Sitzplätze je nach Bestuhlungsvariante

